



òðáíííðòèðíáéá èàðòðèäæà. Íáðáá íà-àèíí ýéñíéóàòàòèè ýòà tèííáá óááeyáòñý. Á Á Á Á ÌÐÉÍÒÈÌ ÈÀÇÁÐÍÍÉ ÌÁ×ÀÒÈ Íá ðèíó àíáéíáè-áí Ìðíòáññó íá-àòè, íí èàçáðíúé èó- íá áèèþ-ááòñý. Çàòáí ááèæáíéá èííííáíóíá èàðòðèäæà íñòáíááèèááòñý - Ìðéíóáð

Çàðýáèà áàðááíá. Áàè íáðáè-ííáí çàðýáà (PCR) ðááííáðíí íáðááááò íá ííááðóííñòú áðàùáðááíñý áàðááíá íòðèòàòáèúíúé ç

Â  
Â  
Â  
Â

Ýéñííéðíááíéá. Íòðèòàòáèúíí çàðýæáííáý ííááðóííñòú áàðááíá ýéñííéðóáòñý èàçáðíúí èó-íí òíèúéí á óáò íáñòáð, íá èíòíðúá á èçíáðáæáíéá á áèáá òí-áè ñ íñèááèáííúí íòðèòàòáèúíúí çàðýáíí.

Â  
Â  
Â

Íáíáñáíéá òííáðá. Íá ýòíí ýòàíá ñèðúòíá èçíáðáæáíéá íá áàðááíá íðè íííúè òííáðá Ìðááðáàùááòñý á áèèííá èçíáðáæáíéá, èíòíðúá áàèá. Íðè áðàùáíèè ìááíèòííáí áàèá òííáð Ìðíòíáèò ñéáíçü óçéóp ùáèú, íáðáçíááííóp Á «áíèòíðííÁ» è áàèíí. Á ðáçóèúòáòá íí Ìðéíá ìááíèòíúé áàè. Á Á Íáðáííñ òííáðá íá áóíááó. Íðíáíéæáý áðàùáòúñý, áàðááí ñ Ìðíýáèáííúí èçíáðáæáíéá ñíðèèáñááòñý ñ ðáçóèúòáòá íòðèòàòáèúíí çàðýæáííúá -áñòèòú òííáðá Ìðèòýáèááòñý è áóíááá, íá èíòíðíé ííéó-ááòñý èçíáðáæáíéá, Á «íáñúíáí ñíÁ-Ìðèèáñáðúèòñý áàèá, íáæáó èíòíðúíè Ìðíòýáèááòñý áóíááá. Íèæíéé áàè (Lower Pressure Roller) Ìðèæèíááò áá è ááðóíáíó íèí -áñòèòú òííáðá ðáñíéááèýðòñý è çáèðáíéýðòñý íá áóíááá. Á Á Á Í-èñòèá áàðááíá. Íáèíòíðíá èíèè-áñòáí òííáðá íá Ìáðáíí áàðááíá, ñ-èùááòñý ááèíáðíí á áóíéáð áèý Ìðááíòáíííáí òííáðá. Íðè ýòíí Recovery Blade çáèðúáááò íáèáñòú íáæáó áàðááíí Á «ñòèðááòñýÁ» ñèðúòíá èçíáðáæáíéá, íáíáñáííá èàçáðíúí èó-íí. Íðè íííúè áàèá íáðáè-ííáí çàðýáà ííááðóííñòú òíòíáðááíá ðá